

Diska i Maskin

1. Skrapa eller skölj bort matrester.
2. Plocka in disken i maskinen:
 - Börja med att ställa in disken längst in.
 - Se till att glas och koppar/muggar står stadigt.
3. Fyll på maskindiskmedel (**använd aldrig handdiskmedel i maskinen; det löddrar för mycket!**).
4. Ställ in programmet.
5. Starta maskinen.

En diskmaskin måste göras ren då och då.

Ta loss silen och spola den ren från matrester.

Torka kanter och lister rena.

Om vattnet innehåller mycket kalk kan det bildas kalkbeläggningar i maskinen; dessa tas bort med speciellt avkalkningsmedel.

Tänk på att vissa husgeråd inte är gjorda för maskindisk, eller får sämre funktion i samband med maskindisk!

